

Quecksilberstrahler – Sicherheitskit



Art.Nr.	1003059 Sicherheitskit im Kunststoffkoffer
1. Sicherheitsbrille	Hochfeste, UV sperrende Schutzbrille (EN 166 Grade 1F)
2. Fusselfreie Nylonhandschuhe	Wichtig für das Handling und die Reinigung der UV-Strahler. Schützt vor Fingerabdrücken auf dem Quarz, die im Betrieb einbrennen und die Lebensdauer der Strahler signifikant verkürzen können.
3. Material zum Beseitigen von ausgelaufenem Quecksilber (Hg)	Material und persönliche Schutzausrüstung für sicheres Beseitigen von ausgetretenem Quecksilber bei Strahlerbruch. UV-Strahler Service- und Sicherheitskit ohne Chemie bestehend aus: Schutzbrille, Handschuhset, Reinigungstücher, Vliesschwamm, Quecksilberhandhabungsutensilien, Entsorgungsbehälter und Bedienungsanleitung.
4. Alkoholische Reinigungstücher	Die alkoholischen Reinigungstücher sind getränkt mit 70% Isopropylalkohol zum Reinigen der UV-Strahler direkt nach dem Einbau und bei der Wartung. Die Reinigungstücher können auch für Reflektoren und Filtergläser verwendet werden.